

## CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 D-  
31840 Hessisch  
Oldendorf Fax: +49-  
(0)5152-9779-30 Tel:  
+49-(0) 5152-9779-0  
info@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz UK Ltd. Unit 24, Anglo  
Business Park Smeaton close  
Aylesbury Bucks HP19 8UP Great  
Britain Fax: 01296-334 219 Tel:  
01296-437 827 steve@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

### Informatii despre produs

## Medica Hard Sealer

### 1. Prezentarea produsului

Vopsea de grunduire specială pentru tratamentul inițial al podelelor proaspăt montate sau a suprafețelor cu un strat protector demontat. Este rezistent și protector pentru un termen foarte lung împotriva penetrării dezinfectanților. Este potrivit pentru linoleum și podele din vinil în spitale sau în cabinete medicale.

### 2. Zone potrivite pentru aplicarea produsului

Pentru podele din vinil și linoleum. Aplicarea produsului pe podele de cauciuc este posibilă sub anumite circumstanțe și trebuie testat pe suprafață înaintea folosirii.

### 3. Modul de aplicare

Amestecați bine Medica Hard Sealer înainte de folosire. Apoi aplicați-l nediluat pe podeaua curată folosind Polish Applicator System sau Quick Step System. Când filmul protector s-a bătătorit (aproximativ după o oră) mai aplicați încă un strat, dar de data aceasta transversal. Nu folosiți podeaua aproximativ 12 ore pentru a permite ca stratul aplicat să se usuce complet.

Uzanță: 1l = 20 metru pătrat, la un strat

### Observație:

Asigurați în cameră o ventilație bună, dar feriți suprafața de curent și de razele directe ale soarelui în timpul procesului de aplicare și de uscare. Protejați suprafața de praf. Înainte de aplicare opriți încălzirea de pardoseală.

Unele produse de curățare pot dizolva sau îngălbeni stratul protector, datorită ingredientelor acestora. De aceea noi vă recomandăm să folosiți Dr. Schutz Disinfectant Cleaner. Înaintea folosirii produselor diferite de curățare pentru îndepărtarea dezinfectanților contactați serviciul nostru consultativ.

### 4. Informații tehnice

Nivelul pH : aprox. 9.0 (concentrat)

Codul produsului pentru curățarea și îngrijirea suprafețelor (Giscode): GE 10

Ingrediente (conform recomandării EC): conservanți , parfum, dizolvanți, componente de îngrijire.

## Medica Hard Sealer

Păstrați produsul în recipientul original într-un loc uscat și răcoros. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Protejați de îngheț.

5. Calitatea produsului a fost testată de Otto-Graf-Institute, University of Stuttgart, Germany, secțiunea 46 podele pentru săli de sport.

6. Mărimea canistrei

Canistră de 5l

*Informațiile de mai sus, referitoare la modul de folosire, au la bază descoperiri recente ale tehnologiei de curățare și propria noastră experiență. Dacă acest produs este folosit conform instrucțiunilor de utilizare, suprafața supusă curățării nu va fi deteriorată în niciun fel. Modul în care produsul nostru este folosit depinde numai de dumneavoastră. Consumatorul este obligat să testeze produsul înainte de folosire pentru a verifica dacă corespunde cerințelor. Informațiile oferite de noi nu ne obligă și prin urmare nu pot fi folosite împotriva companiei în cazul unei pagube. Aceasta include și neregularitățile privind protejarea părților terțe.*

